



# REMARQUES RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ



Veuillez utiliser un équipement de protection individuelle lors de l'installation d'un équipement de laboratoire. Portez des gants stériles pour éviter la contamination.



LE SYSTÈME DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UNE PERSONNE COMPÉTENTE, UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE OU LE RESPONSABLE DES INSTALLATIONS.



**AVERTISSEMENT !** Assurez-vous que l'alimentation électrique est complètement coupée avant d'installer le modem HUBGRADE LA822.



AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que l'alimentation électrique ne puisse pas entrer en contact avec de l'eau.

# PIÈCES FOURNIES

1:1 modem Hubgrade LA822



2 · 1 bande de fixation Velcro







4: 1 connecteur mâle Mini-Fit 2 voies 1 rangée



5: 1 cavalier





### FONCTIONS LED DU MODEM HUBGRADE LA822



### Principaux produits et logiciels et compatibilité

### Remarque : Vérifiez que tous vos produits sont à jour et utilisez les dernières versions logicielles.

Pour trouver la version logicielle de votre système existant, il suffit de couper l'alimentation au niveau de la prise murale puis de la restaurer. Le numéro de la version logicielle actuelle s'affiche alors dans le coin inférieur droit de l'écran. Si le numéro de version logicielle est antérieur à celui qui figure sur le site web www.elgalabwater.com/customize, ou sur le portail Partnernet, mettez le logiciel à niveau.

Produits	Logiciels	Compatibilité	
PURELAB Chorus	Disponible au téléchargement via le site Internet	Le LA822 peut collecter des données provenant de dix modules reliés entre eux maximum sur un mini système Chorus.	
PURELAB Flex	Disponible au téléchargement via le site Internet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
PURELAB Quest	Disponible au téléchargement via le site Internet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
MEDICA Pro S	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
MEDICA Pro R/ RE 30/60/120	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
MEDICA EDI 60/120	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
MEDICA LPS	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
MEDICA EDI 15/30	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
MEDICA R 7/15	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
MEDICA R200	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
CENTRA 60/120	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
CENTRA S/ R200	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
CENTRA RDS	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
BIOPURE R200	Disponible au téléchargement via le portail Partnernet	Le LA822 peut collecter des données provenant d'un seul équipement	
Fichier SERVICE.TST	https://www.youtube.com/ watch?v=5Vz5jYT7vSI&feature=youtube	Pour activer la fonction de connexion à distance sur les produits concernés, créez et ajoutez le fichier service.tst sur une clé USB vierge et insérez cette clé dans le système. (À utiliser uniquement dans les cas pertinents.)	

### PRODUITS I5/30 I

<u>م</u>

Pièces requises :

- 1:1 modem Hubgrade LA822
- 2 : 1 bande de fixation Velcro
- 5:1 cavalier

00

7 : 1 câble 15/30

# BIOPURE MEDICA MEDICA-R

Références des modèles :

BIOPURE - MB015BPM1 BIOPURE - MB015XXM1

MEDICA - MD015BPM2 MEDICA - MD015XXM2



AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que le câble d'alimentation électrique ne puisse pas entrer en contact avec de l'eau.

1. Coupez l'alimentation électrique et débranchez le câble d'alimentation électrique comme indiqué ci-dessous.









# 5. SÉQUENCE DE DÉTECTION ET IDENTIFICATION DES LED



1.

### ÉTAPE 10

### 1. LED d'alimentation et LED de recherche de réseau (VERT - État - fixe) et (Vert - État - fixe pendant

(VERT - Étát - fixé) ét (Vert - Étát - fixé pendant la recherche du réseau)

Indique que l'alimentation est connectée au modem et que la recherche d'un réseau sans fil est en cours.

Transition d'environ 2 secondes



### 2. LED de détection automatique de l'équipement

(VERT - État - Fixe / Clignote pendant le redémarrage uniquement) Sélectionne automatiquement l'équipement ou le produit auquel le modem est connecté.

Transition d'environ 1 à 10 secondes





3. LED de flux de données de l'équipement

(ORANGE - État - Clignotant) Flux de données traitées de l'équipement traité par le modem.

Transition jusqu'à 18 minutes, vous laissant le temps d'appeler l'administrateur Hubgrade local.

 LED de transmission et LED de flux de données de l'équipement (Vert - État - Clignotant) et (Orange - État - Clignotant)

La LED verte clignote toutes les secondes lorsque le système est connecté au réseau 4GM et toutes les 2 secondes lorsqu'il est connecté au réseau 2G.

La LED orange clignote toutes les secondes pour une configuration Biopure/Medica.

### PRODUITS 30/60/I20 I

Pièces requises :

- 1:1 modem Hubgrade LA822
- 2 : 1 bande de fixation Velcro
- 8 : 1 câble 30/60/120

BIOPURE CENTRA MEDICA



AVERTISSEMENT! Veillez à ce que le câble d'alimentation électrique ne puisse pas entrer en contact avec de l'eau.

1. Coupez l'alimentation électrique et débranchez le câble d'alimentation électrique comme indiqué ci-dessous.













INST41310 VERSION 02 1/21 Page 13

# I. ISOLER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. Isolez l'alimentation secteur en mettant le sectionneur en position OFF.





### **3. POSITIONNEMENT ET RACCORDEMENT DES CÂBLES**



TON ÉTAPE 4 0 0

# 5. SÉQUENCE DE DÉTECTION ET IDENTIFICATION DES LED

### ÉTAPE 5



1. LED d'alimentation et LED de recherche de réseau (VERT - État - fixe) et (Vert - État - fixe pendant la recherche du réseau)

Indique que l'alimentation est connectée au modem et que la recherche d'un réseau sans fil est en cours

Transition d'environ 2 secondes



### 2. LED de détection automatique de l'équipement

(VERT - État - Fixe / Clignote pendant le redémarrage uniquement) Sélectionne automatiquement l'équipement ou le produit auquel le modem est connecté.

Transition d'environ 1 à 10 secondes

(ORANGE - État - Clignotant)

Transition iusqu'à 18 minutes.





4. LED de transmission et LED de flux de données de l'équipement (Vert - État - Clignotant) et (Orange - État - Clignotant)

vous laissant le temps d'appeler l'administrateur Hubgrade local.

Flux de données traitées de l'équipement traité par le modem.

La LED verte clignote toutes les secondes lorsque le système est connecté au réseau 4GM et toutes les 2 secondes lorsqu'il est connecté au réseau 2G

La LED orange clignote toutes les secondes pour une configuration Biopure/Medica.

### **RÉSERVOIR CHORUS**

Pièces requises :

(10)

- 1 : 1 modem Hubgrade LA822
- 2 : 1 bande de fixation Velcro
- 4 : 1 connecteur mâle Mini-Fit 2 voies 1 rangée
- 10 : 1 câble de réservoir Chorus



PURELAB Chorus

2 RO/DI.3 RO.

I COMPLET ET 2+

Références des modèles :



AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que l'alimentation électrique ne puisse pas entrer en contact avec de l'eau.

1. Coupez et débranchez l'alimentation électrique comme indiqué ci-dessous.







![](_page_20_Picture_1.jpeg)

# 5. ACTIVATION DU FLUX DE DONNÉES

### ÉTAPE 9

- 1. Créez le fichier SERVICE.TST sur une clé USB vierge.
- 2. Insérez la clé USB dans le port USB de n'importe quel module Chorus de votre configuration système.
- 3. Utilisez les boutons de menu Dispenser (Distributeur) ou Chorus pour quitter le menu puis y accéder à nouveau avec le bouton Accept (Accepter).
- Sélectionnez << Connexion à distance >>, sélectionnez << Oui >>, puis appuyer sur << Accepter >> pour confirmer.
- La séquence de détection et l'identification via les LED commencent. Consultez la page suivante pour terminer cette installation.

### 6. SÉQUENCE DE DÉTECTION ET IDENTIFICATION DES LED

![](_page_21_Picture_1.jpeg)

# 

### ÉTAPE 10

 LED d'alimentation et LED de recherche de réseau (VERT - État - fixe) et (Vert - État - fixe pendant la recherche du réseau)

Indique que l'alimentation est connectée au modem et que la recherche d'un réseau sans fil est en cours.

Transition d'environ 2 secondes

### 2. LED de détection automatique de l'équipement

(VERT - État - Fixe / Clignote pendant le redémarrage uniquement) Sélectionne automatiquement l'équipement ou le produit auquel le modem est connecté.

Transition d'environ 1 à 10 secondes

![](_page_21_Figure_10.jpeg)

### 3. LED de flux de données de l'équipement

(ORANGE - État - Clignotant) Flux de données traitées de l'équipement traité par le modem.

Transition jusqu'à 18 minutes, vous laissant le temps d'appeler l'administrateur Hubgrade local.

![](_page_21_Picture_14.jpeg)

4. LED de transmission et LED de flux de données de l'équipement (Vert - État - Clignotant) et (Orange - État - Clignotant)

La LED verte clignote toutes les secondes lorsque le système est connecté au réseau 4GM et toutes les 2 secondes lorsqu'il est connecté au réseau 2G.

La LED orange clignote toutes les 2 secondes pour une configuration Chorus.

![](_page_22_Figure_0.jpeg)

AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que l'alimentation électrique ne puisse pas entrer en contact avec de l'eau.

1. Coupez et débranchez l'alimentation électrique comme indiqué ci-dessous.

![](_page_23_Figure_3.jpeg)

![](_page_23_Figure_4.jpeg)

# 2B. RETRAIT DES PANNEAUX D'ACCÈS -SYSTÈME HALO MONTÉ SUR TABLE ÉTAPE 5 1991 ÉTAPE 4

![](_page_25_Figure_0.jpeg)

![](_page_26_Figure_0.jpeg)

![](_page_27_Figure_1.jpeg)

### 5. SÉQUENCE DE DÉMARRAGE ET IDENTIFICATION DES LED

![](_page_27_Picture_3.jpeg)

![](_page_27_Picture_4.jpeg)

1. LED d'alimentation et LED de recherche de réseau (VERT - État - fixe) et (Vert - État - fixe pendant la recherche du réseau)

Indique que l'alimentation est connectée au modem et que la recherche d'un réseau sans fil est en cours.

Transition d'environ 2 secondes

![](_page_27_Picture_8.jpeg)

# LED de détection automatique de l'équipement

(VERT - État - Fixe / Clignote pendant le redémarrage uniquement) Sélectionne automatiquement l'équipement ou le produit auquel le modem est connecté.

Transition d'environ 1 à 10 secondes

(ORANGE - État - Clignotant)

Transition jusqu'à 18 minutes,

![](_page_27_Picture_12.jpeg)

![](_page_27_Picture_13.jpeg)

LED de transmission et LED de flux de données de l'équipement 4 (Vert - État - Clignotant) et (Orange - État - Clignotant)

vous laissant le temps d'appeler l'administrateur Hubgrade local.

Flux de données traitées de l'équipement traité par le modem.

La LED verte cliqnote toutes les secondes lorsque le système est connecté au réseau 4GM et toutes les 2 secondes lorsqu'il est connecté au réseau 2G.

La LED orange clignote toutes les 2 secondes pour une configuration Chorus.

![](_page_28_Figure_0.jpeg)

AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que l'alimentation électrique ne puisse pas entrer en contact avec de l'eau.

1. Coupez et débranchez l'alimentation électrique comme indiqué ci-dessous.

![](_page_29_Figure_3.jpeg)

![](_page_29_Figure_4.jpeg)

![](_page_30_Figure_0.jpeg)

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

![](_page_32_Figure_0.jpeg)

![](_page_33_Figure_0.jpeg)

![](_page_34_Figure_0.jpeg)

![](_page_35_Figure_0.jpeg)

![](_page_36_Figure_0.jpeg)

![](_page_37_Picture_1.jpeg)

## 6. ACTIVATION DU FLUX DE DONNÉES

### ÉTAPE 13

- 1. Créez le fichier SERVICE.TST sur une clé USB vierge.
- Insérez la clé USB dans le port USB de n'importe quel produit Flex ou Quest de votre configuration système.
- 3. Utilisez les boutons de menu Flex ou Quest pour quitter le menu puis y accéder à nouveau avec le bouton Accept (Accepter).
- Sélectionnez << Connexion à distance >>, sélectionnez << Oui >>, puis appuyer sur << Accepter >> pour confirmer.
- La séquence de détection et l'identification via les LED commencent. Voir la page suivante pour terminer cette installation.

### 7. SÉQUENCE DE DÉTECTION ET IDENTIFICATION DES LED

![](_page_38_Picture_1.jpeg)

### ÉTAPE 14

 LED d'alimentation et LED de recherche de réseau (VERT - État - fixe) et (Vert - État - fixe pendant la recherche du réseau)

Indique que l'alimentation est connectée au modem et que la recherche d'un réseau sans fil est en cours.

Transition d'environ 2 secondes

![](_page_38_Picture_6.jpeg)

### 2. LED de détection automatique de l'équipement

(VERT - État - Fixe / Clignote pendant le redémarrage uniquement) Sélectionne automatiquement l'équipement ou le produit auquel le modem est connecté.

Transition d'environ 1 à 10 secondes

![](_page_38_Figure_10.jpeg)

### 3. LED de flux de données de l'équipement

(ORANGE - État - Clignotant) Flux de données traitées de l'équipement traité par le modem.

Transition jusqu'à 18 minutes, vous laissant le temps d'appeler l'administrateur Hubgrade local.

![](_page_38_Picture_14.jpeg)

 LED de transmission et LED de flux de données de l'équipement (Vert - État - Clignotant) et (Orange - État - Clignotant)

La LED verte clignote toutes les secondes lorsque le système est connecté au réseau 4GM et toutes les 2 secondes lorsqu'il est connecté au réseau 2G.

La LED orange clignote toutes les 5 secondes pour une configuration Flex ou Quest.

# GUIDE DE DÉPANNAGE

Guide de dépannage - Problèmes d'installation						
Connexion	Description	Fonction	Contrôle / Action			
Logiciel système	Le logiciel du système ELGA VEOLIA doit être à jour (dernière version) et compatible avec le modem.	Reconnaît que le modem est connecté et envoie des données appropriées.	Vérifier que le logiciel installé est compatible et effectuer une mise à jour si nécessaire.			
Connexion électrique du modem	Connexion électrique 24 VCC entre l'alimentation/la carte à circuit imprimé et le modem	Fournit l'alimentation électrique au modem.	Vérifier la bonne configuration des càbles, les connexions et les connecteurs. Mesurer l'alimentation et la continuité pour chaque connexion.			
Connexion électrique du système ELGA VEOLIA	Connexion électrique 24 VCC entre l'alimentation/la carte à circuit imprimé et le modem	Fournit l'alimentation électrique au modem.	Vérifier que la connexion avec la carte à circuit imprimé est active et compatible. Vérifier la bonne configuration des càbles, les connexions et les connecteurs.			
			Mesurer l'alimentation et la continuité pour chaque connexion.			
Connexion de données au modem	Connecte la carte à circuit imprimé du produit ELGA VEOLIA à la connexion de données du modem.	Transfère les données de la carte à circuit imprimé du produit ELGA VEOLIA vers le modem.	Vérifier la bonne configuration des câbles, les connexions et les connecteurs. Mesurer l'alimentation et la continuité pour chaque connexion.			
Connexion de données au système ELGA VEOLIA	Connecte la carte à circuit imprimé du produit ELGA VEOLIA à la connexion de données du modem.	Transfère les données de la carte à circuit imprimé du produit ELGA VEOLIA vers le modem.	Vérifier que la connexion avec la carte à circuit imprimé est active et compatible. Vérifier la bonne configuration des câbles, les connexions et les connecteurs. Mesurer l'alimentation et la continuité pour chaque connexion.			

Guide de dépannage - Probl	èmes après l'install	ation	
LED	Problème	Fonction	Contrôle / Action
	La LED d'alimentation n'est <u>PAS</u> allumée	État - LED verte fixe Indique que l'alimentation est connectée au LA822.	Assurez-vous que produit ou le système ELGA VEOLIA est alimenté et que les câbles sont correctement connectés au LA822.
	La LED de détection automatique de l'équipement ne clignote <u>PAS</u> pendant le redémarrage.	Statut - LED verte - Fixe / Clignote pendant le redémarrage uniquement Sélectionne automatiquement l'équipement ou le produit auquel le LA822 est connecté.	Vérifiez que le système ELGA VEOLIA ou le logiciel du produit est à jour et utilise la dernière version. Vérifiez que les câbles sont correctement connectés au LA822 (consultez les schémas de connexion).
	La LED de flux de données de l'équipement ne clignote <u>PAS</u>	Statut - LED orange - Clignote toutes les secondes pour Medica Clignote toutes les 5 secondes pour PURELAB Flex & Quest, toutes les 2 secondes pour les Chorus Flux de données traitées de l'équipement	Vérifiez que le système ELGA VEOLIA ou le logiciel du produit est à jour et utilise la dernière version. Vérifiez que les câbles sont correctement connectés au LA822 (consultez les schémas de connexion).
	La LED de flux de données de l'équipement est FIXE	Statut - LED orange - Clignote toutes les secondes pour Medica Clignote toutes les 5 secondes pour PURELAB Flex & Quest, toutes les 2 secondes pour les Chorus	Suivre la procédure de redémarrage avec l'aimant, page 41.
	LED de transmission et LED de flux de données de l'équipement	Le modem est relié au réseau sans fil et envoie un flux de données. 2 LED clignotantes Par exemple pour un Medica : Les deux Les deux LED clignotent toutes les secondes lorsque le système est connecté au réseau 4G. La LED verte clignote toutes les 2 secondes et la LED orange clignote toutes les secondes lorsque le système est connecté au réseau 2G.	Le LA822 fonctionne correctement, consulter le site Hubgrade pour connaître les données et paramètres du système.

Guide de dépannage - Problèmes après l'installation						
LED	Problème	Fonction	Contrôle / Action			
	LED « Téléchargement sans fil »	État - LED verte - clignotante Le modem réalise une mise à jour automatique ou vérifie le dernier micrologiciel pour le système LA822	LED allumée uniquement pendant une mise à jour du logiciel vers le système LA822. Doit être allumée après une réinitialisation manuelle pour indiquer qu'une mise à jour est en cours. Si la LED clignote, le téléchargement via le modem est possible.			
	LED « Téléchargement par GSM » <u>FIXE</u>	État - LED verte - clignotante Le modem réalise une mise à jour automatique ou vérifie le dernier micrologiciel pour le système LA822	Recherche des réseaux disponibles, 3 routines de 6 minutes, 18 minutes au total, avant le redémarrage automatique de la recherche. Si aucun réseau n'est disponible, le modem reste dans cet état. Vérifiez qu'un réseau LTE-M ou 2G est disponible.			
N'appliquez cette solution qu'une fois toutes les 30 minutes, à l'extérieur du capot en aluminium. N'OUVREZ PAS le modem Hubgrade LA822.						
1 aimant La procédure ci-dessous permet de redémarrer manuellement l'appareil en cas de problème d'installation/						
1 Munissez-vous de l'aimant fou	rni ou utilisez une solution	alternative annronriée				
I. munissez-vous de l'annant tourni ou utilisez une solution alternative appropriee.						
3. Assurez-vous que le modem e	st situé à distance de toute	e source électrique.				
<ul> <li>4. Déplacez l'aimant de l'arrière vers l'avant, du côté gauche du module Hubgrade (même côté que la LED d'alimentation).</li> <li>Observez les LED clignotantes vertes puis orange, indiquant la réussite de la réinitialisation.</li> <li>Laissez le modern redémarrer. Ce processus peut prendre jusqu'à 18 minutes si le réseau n'est pas assez stable.</li> </ul>						
6. Une fois que l'opération est réussie et terminée, le modem fonctionne normalement.						
7. Remettez le modem en place si nécessaire.						
8. Fermez/Repositionnez les capots sur le système si nécessaire.						
Le processus est terminé.						

![](_page_42_Figure_0.jpeg)

![](_page_42_Figure_1.jpeg)

![](_page_43_Picture_0.jpeg)

![](_page_43_Picture_1.jpeg)

![](_page_44_Picture_0.jpeg)