









LA822 HUBGRADE 调制解调器 LED 功能



主产品软件和兼容性

注:请确保所有产品都是最新并使用最新软件。

若要查找现有系统的软件版本,只需关闭墙壁电源并重新打开,当前软件版本号将显示在屏幕的右 下角。 如果软件版本号低于网站 www.elgalabwater.com/customize 或 partnernet 上列出的版本号,则请进行软件更新。

产品	软件	兼容性
PURELAB Chorus	可通过网站下载	LA822 可从一个系统配置上的最多 十个模块化产品上传数据
PURELAB Flex	可通过网站下载	LA822 可从一个产品上传数据
PURELAB Quest	可通过网站下载	LA822 可从一个产品上传数据
MEDICA Pro S	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
MEDICA Pro R/RE 30/60/120	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
MEDICA EDI 60/120	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
MEDICA LPS	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
MEDICA EDI 15/30	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
MEDICA R 7/15	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
MEDICA R200 R200	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
CENTRA 60/120	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
CENTRA S/ R200	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
CENTRA RDS	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
BIOPURE R200	可通过 Partnernet 下载	LA822 可从一个产品上传数据
SERVICE.TEST 文件	https://www.youtube.com/ watch?v=5Vz5jYT7vSI&feature=youtube	若要启用相关产品上的远程记录功 能,需创建 service.test 文件并添 加到空 USB 上并插入到系统中。 (仅在适用时使用)

15/30L产品

所需部件:

1:1件 LA822 Hubgrade 调制解调器

0 0

<u>م</u>

- 2:1套 Velcro 固定贴片
- 5:1个跳线

00

7:1根15/30电缆

BIOPURE MEDICA MEDICA-R

型号变化:

BIOPURE - MB015BPM1 BIOPURE - MB015XXM1

MEDICA - MD015BPM2 MEDICA - MD015XXM2

MEDICA - ME015BPM1 MEDICA - ME015XXM1

MEDICA - MR015BPM1 MEDICA - MR015XXM1

MEDICA - MRX030BPM1





1件 LA822 Hubgrade 调制解调器 1套 Velcro 固定贴片





(5)

1个跳线

(7

1根15/30电缆 - SP1227 (470mm)

INST41310版本 02 1/21 第 5 页











INST41310版本 02 1/21 第 9 页

1. 断开电源连接

▲ 警告! 确保电源电缆不会与水接触。

1.关闭电源并拔出电源电缆(如下所示)。

















CHORUS 水箱

所需部件:

1:1件 LA822 Hubgrade 调制解调器 2:1套 Velcro 固定贴片



PURELAB Chorus

2 RO/DI \ 3 RO \

INST41310版本 02 1/21 第 17 页

1. 断开电源连接

▲警告! 确保电源不会与水接触。

1. 关闭并切断电源(如下所示)。









5. 数据流激活

阶段 9

1. 在空 USB 上创建 SERVICE.TST 文件。

2. 在您的系统配置下,将U盘插入任何 Chorus 产品上的 USB 端口。

3. 使用取水器或 Chorus 菜单按钮退出菜单,然后使用确认按钮重新访问菜单。

4. 依次选择"远程记录 (Remote Logging)"和"是 (YES)" · 然后按"确认 (Accept)"按钮确认。

5. 启动序列和 LED 识别随即开始,请参见下一页完成 安装。



1 "申源 | FD"和"网络扫描 | FD" (绿色-状态-常亮)和(绿色-状态-网络 扫描时常亮)

表示电源已连接至调制解调器并且正在扫描

"设备自动检测 LED" (绿色-状态-常亮/只在重启期间闪烁) 自动选择调制解调器连接到的设备/产品。

过渡约1至10秒

"设备数据流 LED" (黄色 - 状态 - 闪烁) 经过调制解调器处理的设备数据流。

过渡最长18分钟, 让您有时间致电本地 Hubgrade 管理员。

4. "传输 LED"和"设备数据流 LED" (绿色-状态-闪烁)和(黄色-状态-闪烁)

连接至 4GM 网络时,绿色 LED 每秒闪烁, 连接至 2G 网络时,每2 秒闪烁。

对于 Chorus 配置, 黄色 LED 每 2 秒闪烁。

完成安装 - 联系 HUBGRADE 管理员



1. 断开电源连接

▲
登告! 确保电源不会与水接触。

1. 关闭并切断电源(如下所示)。

































6. 数据流激活

阶段 13

1. 在空 USB 上创建 SERVICE.TST 文件。

2. 在您的系统配置下·将U盘插入任何 Flex 或 Quest 产品上的 USB 端口。

3. 使用 Flex 或 Quest 菜单按钮退出菜单,然后使用确认按钮重新访问菜单。

4. 依次选择"远程记录 (Remote Logging)"和"是 (YES)" · 然后按"确认 (Accept)"按钮确认。

5. 启动序列和 LED 识别随即开始,请参见下一页完成 安装。



完成安装 - 联系 HUBGRADE 管理员

<u>故障排除建议</u>

故障排除建议 - 安装问题				
连接	描述	功能	检查/操作	
系统软件	ELGA VEOLIA 系统 软件必须是最新版 本并且与调制解调 器兼容	识别到调制解调器 已连接并发送相关 数据	确认软件正确且兼 容并按需更新	
调制解调器电源 连接	将电源/PCB 的 24 VDC 电源连接至调 制解调器	为调制解调器提供 电源	检查接线配置、连 接和接头是否正 确。测量每条连接 的电源和连续性	
ELGA VEOLIA 系统电源连接	将电源/PCB 的 24 VDC 电源连接至调 制解调器	为调制解调器提供 电源	确保 PCB 连接有效 且兼容。检查接线 配置、连接和接头 是否正确。	
			测量每条连接的电 源和连续性	
调制解调器的数 据连接	将 ELGA VEOLIA 产 品 PCB 连接至调制 解调器数据连接	将数据从 ELGA VEOLIA 产品 PCB 传输至调制解调器	检查接线配置、连 接和接头是否正 确。测量每条连接 的电源和连续性	
ELGA VEOLIA 系统数据连接	将 ELGA VEOLIA 产品 PCB 连接至调制 解调器数据连接	将数据从 ELGA VEOLIA 产品 PCB 传输至调制解调器	确保 PCB 连接有 效且兼容。检查接 线配置、连接和接 头是否正确。测量 每条连接的电源和 连续性	

故障排除建议 - 安装后的问题			
LED	问题	功能	检查/操作
	"电源 LED" <u>不</u> 亮	状态 - 绿色 LED 常亮 表示 LA822 电源接 通。	确保 ELGA VEOLIA 系 统或产品接通电源 · 而且电缆正确连接到 LA822。
	重启期间,"设备 自动检测 LED" 丕 闪烁。	状态 - 绿色 LED - 常 亮/只在重启期间闪烁 自动选择 LA822 连接 到的设备/产品。	检查 ELGA VEOLIA 系 统或产品软件是否使用 最新版本。 检查 LA822 接线是否正 确(请参阅接线图)。
	"设备数据流 LED" <u>不</u> 闪烁	状态 - 黄色 LED - 每秒 闪烁 (Medica) 。每 5 秒闪烁 (PURELAB Flex 与 Chorus) 经过处理的设备数据流	检查 ELGA VEOLIA 系 统或产品软件是否使用 最新版本。 检查 LA822 接线是否正 确(请参阅接线图)。
	"设备数据流 LED" <u>常亮</u>	状态 - 黄色 LED - 每秒 闪烁 (Medica)。每 5 秒闪烁 (PURELAB Flex 与 Chorus)	遵循第 36 页上的磁铁重 启程序。
	"传输 LED" 和" 设备数据流 LED"	调制解调器已连接到 蜂窝网络,正在发送 数据流。 2个 LED 指示灯闪烁 Medica 示例:二 者当连接至 4G 网 络时,两个 LED 均每 秒闪烁。当连接至 2G 网络时,绿色 LED 每 2 秒闪烁,黄色 LED 每秒闪烁。	LA822 正常运行,浏览 Hubgrade 网站获得系 统数据和参数。

故障排除建议 - 安装后的问题	<u>م</u>			
LED	问题	功能	检查/操作	
	"空中上传 LED"	状态 - 绿色 LED - 闪烁 调制解调器自动更 新或验证 LA822 最 新固件	只在 LA822 软件更 新时激活。应在手 动复位后激活以显 示更新正在进行。 如果 LED 只是闪 烁,表示调制解调 器可以上传数据	
	"空中上传 LED" <u>常亮</u>	状态 - 绿色 LED - 闪烁 调制解调器自动更 新或验证 LA822 最 新固件	在扫描自动重新开 始之前,扫描可用 网络,3个例程各 6分钟,一共18分 钟。如果无可用网 络,将保持这种状 态。验证 LTE-M 或 2G 网络是否可用	
警告! 该解決方法仅能每 30 分钟使用一次・必须应用到 铝盖的外部・不要打开 LA822 Hubgrade 调制解调器。				
1 块磁铁				
在发生安装/连接问题的情况下,按此程序手动重启设备。				
2. 找到调制解调器的位置(不同型号有所不同)。				
3. 确保调制解调器远离任何电源。				
4. 将磁铁从左侧 Hudgrade 模块的后面移到前面。(与电源 LED 同侧) 观察闪烁的绿色和黄色 LED,逐一确认复位成功。 让调制解调器重启。如果网络不佳,这个过程最多可能需要 18 分钟。				
6. 成功完成后·调制解调器将开始正常运行。				
7. 如有必要·将调制解调器重新放回正确位置。				
8. 闭合/重装产品上的任何外盖。				
过程到此结束。				



语言	
请扫描二维码并输入 PIN 代码 1937 下载其他语言版本	
	_





